


Rotametry do instalacji solarnych

Rotametry są używane do kontroli przepływu medium w instalacjach solarnych i mogą być montowane w dowolnej pozycji. Przepływ może być regulowany za pomocą śruby regulującej.



Typ	Zakres pomiarowy [l/m]	Rodzaj przyłącza	Masa [kg]	Dokładność pomiaru	Dopuszczalne ciśnienie [bar]	Dopuszczalna temperatura [°C]
RS-01	1 - 4 1 - 10	GZ 3/4" x GW 1/2"	0,2	±10%	15	120
RS-02	0,5 - 2,5 1 - 3,5 1 - 10	GZ 3/4" x GZ 3/4"	0,2			
RS-03	2 - 16 8 - 25 10 - 40	GZ 1" x GZ 1"	0,4			
RS-04	2 - 16 8 - 25 10 - 40	GZ 3/4" x GW 1 1/2"	0,5			